

Installatie-instructies &
Productinformatie

WOHNHELD

Keukenrolhouder



Inhoudsopgave

Omvang van de levering	2
Algemeen	2
Beveiliging	3
Inbedrijfstelling	4
Technische gegevens	5

Omvang van de levering

- 1 x Keukenrolhouder met afrolbeugel
- 1 x dubbelzijdig plakband voor het bevestigen van de keukenrolhouder
- 2 x plug
- 2 x schroeven
- 2 x schroefdeksel
- 1 x siliconen sticker voor de afrolrem
- 1 x begeleidende kaart

Algemeen



Lees de gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de keukenrolhouder van WOHNHELD.

Het bevat belangrijke informatie over inbedrijfstelling en

Hantering. Het niet naleven van deze bedieningsinstructies kan resulteren in schade aan het product.

Uitleg van symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.

OPMERKING - Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft nuttige aanvullende informatie over de bediening of het gebruik.



Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) is een EU-verordening voor chemische stoffen die op 1 juni 2007 van kracht werd. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën. Als EU-verordening heeft REACH gelijke en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Copyright

De distributie en reproductie van dit document en de exploitatie en communicatie van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Elke inbreuk geeft aanleiding tot schadevergoeding. Alle rechten voorbehouden in het geval van octrooien of gebruiksmodellen.

Beveiliging

Beoogd gebruik

De keukenrolhouder is exclusief ontworpen voor het afrollen van keukenrollen.

Gebruik de keukenrolhouder alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan schade veroorzaken aan eigendommen. De keukenrolhouder is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door worden veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Veiligheidsinstructies



OPMERKING: Probeer de afrolbeugel niet te buigen. Hierdoor kan hij breken.

Inbedrijfstelling



OPMERKING: Gebruik het dubbelzijdige plakband alleen voor montage op gladde oppervlakken (bijv. glad hout, glas, metaal, de meeste kunststoffen, steen en tegels).
OPMERKING: Als u een nieuwe 3M-tape nodig heeft voor de montage, kunt u gerust contact met ons opnemen via info@wohnheld.eu. Wij sturen u graag gratis een nieuwe toe.

Bevestiging met dubbelzijdig plakband:

- Open de productverpakking en haal het product eruit.
- Kies een geschikte plek met een glad oppervlak.
- Reinig de basisplaat van de keukenrolhouder en het oppervlak grondig met een droge doek.
- Verwijder de beschermfolie van één zijde van de dubbelzijdige tape.
- Bevestig de tape op de houder.
- Verwijder de tweede beschermfolie.
- Druk de houder gedurende 30 seconden stevig tegen het oppervlak.
- Indien gewenst kunt u de meegeleverde siliconen sticker op het uiteinde van de rem bevestigen. Dit maakt deze minder scherp en verhoogt de weerstand licht.
- Wacht 24 uur zodat de 3M-tape zijn volledige kleefkracht kan bereiken.
- De houder is nu klaar voor gebruik.



OPMERKING voor bevestiging met schroeven:

Als je kortere schroeven nodig hebt voor de montage, neem dan gerust contact met ons op.
op info@wohnheld.eu. We sturen je graag gratis een kortere schroefset inclusief deksels toe.

Bevestiging met schroeven:

- Open de verpakking van het product en haal het product uit de verpakking.
- Kies een plek waar je de keukenrolhouder kunt vastschroeven.
- Plaats de keukenrolhouder op de gewenste plek en zet hem vast met de twee schroeven.
- Neem de twee schroefdeksels en schroef ze op de schroefkoppen.
- Als je wilt, kun je de bijgeleverde siliconensticker aan de voorkant van de afrolrem plakken. Hierdoor heeft hij minder scherpe randen en is de afrolweerstand iets sterker.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Bevestiging met pluggen en schroeven:

- Open de verpakking van het product en haal het product uit de verpakking.
- Kies een plek waar je gaten kunt boren voor de pluggen.
- Houd de keukenrolhouder op de beoogde plaats en markeer de twee boorgaten voor de deuvels met een potlood.
- Boor twee gaten voor de pluggen met een boor (diameter: 7 mm).
- Steek de pluggen volledig in de boorgaten.
- Neem de twee schroeven en schroef de keukenrolhouder vast met de pluggen.
- Neem de twee schroefdeksels en schroef ze op de schroefkoppen.
- Als je wilt, kun je de bijgeleverde siliconensticker aan de voorkant van de afrolrem plakken. Hierdoor heeft hij minder scherpe randen en is de afrolweerstand iets sterker.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Technische gegevens

Model: Keukenrolhouder

Kleur unit: zilver of grijs

Gewicht: ongeveer 250 g

Afmetingen: 310 x 90 x 45 mm

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Klantenservice / Klantenondersteuning

Beste klanten,

onze klantenservice helpt je graag verder. Gelieve uw problemen in te dienen onder:

info@wohnheld.eu

Met vriendelijke groeten

Uw team van WOHNHELD