

Instrukcja instalacji i Informacje o produkcie

WOHNHELD

Uchwyt na ręczniki kuchenne



Índice de contenido

Contenido del paquete	2
Información general	2
Seguridad	3
Puesta en marcha	4
Datos técnicos	5
Atención al cliente	5

Zawartość opakowania

- 1 x Uchwyt na ręczniki kuchenne
- 1 x Hamulec odwijania
- 1 x Płyta bazowa
- 4 x Śruby para fijar el soporte a la placa base (1 tornillo de repuesto)
- 3 x Śruby para fijar el freno de desenrollado al soporte (1 tornillo de repuesto)
- 1 x Taśma dwustronna para montar el soporte para papel de cocina
- 2 x Kołki rozporowe para la instalación
- 4 x Śruby para la instalación (2 largos, 2 cortos)
- 2 x Zaślepki do śrub
- 4 x Podkładki samoprzylepne para las tapas de tornillos (2 de repuesto)
- 1 x Naklejka silikonowa para el freno de desenrollado
- 1 x Karta informacyjna

Ogólne



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

UWAGA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.

Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Bezpieczeństwo

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utilice el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



UWAGA: No intente doblar la barra de desenrollado, ya que podría romperse.

Uruchomienie



UWAGA sobre el montaje del soporte para papel de cocina:

Montaż del soporte para papel de cocina

- Abra el embalaje y saque el soporte para papel de cocina junto con los accesorios incluidos.
- Una el soporte a la placa base utilizando los tres tornillos grandes y la llave de cruz incluida. (Se incluyen 4 tornillos grandes en total: 1 de ellos es de repuesto).
- A continuación, fije el freno de desenrollado al soporte utilizando los dos tornillos pequeños. (Se incluyen 3 tornillos pequeños en total: 1 de ellos es de repuesto).
- Si lo desea, puede colocar la pegatina de silicona incluida en la parte frontal del freno de desenrollado. Esto hará que el freno sea más suave, aumentará ligeramente la resistencia al desenrollado y reducirá el ruido.



UWAGA: Utilice la cinta adhesiva de doble cara para la instalación únicamente en superficies lisas (por ejemplo, gładkie drewno, szkło, metal, la mayoría de tworzywa sztuczne, kamień y płytki).

Instalacja con cinta adhesiva de doble cara:

- Elija un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpie bien con un paño seco la zona del soporte para papel de cocina donde se aplicará la cinta adhesiva de doble cara.
- Retire la lámina protectora de un lado de la cinta adhesiva de doble cara.
- Pegue la cinta adhesiva con el lado adhesivo sobre el soporte para papel de cocina.
- Retire la lámina protectora del otro lado de la cinta adhesiva.
- Presione el soporte para papel de cocina contra la superficie durante 30 segundos con una presión moderada.
- Utilice las almohadillas adhesivas redondas para colocar las tapas sobre los agujeros de los tornillos y ocultarlos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.



UWAGA sobre la instalación con tornillos:

Instalacja con tornillos:

- Elija un lugar donde pueda atornillar el soporte para papel de cocina.
- Coloque el soporte en el lugar deseado y fíjelo con los dos tornillos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Instalacja con tacos y tornillos:

- Elija un lugar donde pueda perforar agujeros para los tacos.
- Sostenga el soporte para papel de cocina en el lugar previsto y marque con un lápiz los dos agujeros para los tacos.
- Con un taladro (diámetro: 7 mm) haga dos agujeros para los tacos.
- Inserte completamente los tacos en los agujeros.
- Tome los dos tornillos y atornille el soporte para papel de cocina utilizando los tacos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Dane techniczne

Model: Portarrollos de cocina

Waga: aproximadamente 150 g

Wymiary: 310 x 150 x 45 mm

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Obsługa klienta / Wsparcie techniczne

Drodzy Klienci,

Nasz zespół obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kierowanie zapytań na adres:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem,
Zespół WOHNHELD