

Guide d'installation &
Information sur le produit

WOHNHELD

Soporte para rollos de cocina



Table des matières

Contenu de la livraison	2
Généralités	2
Sécurité	3
Mise en service	4
Données techniques	5

Contenu de la livraison

- 1 x Support pour essuie-tout
- 1 x Frein de déroulement
- 1 x Plaque de base
- 4 x Vis pour fixer le support à la plaque de base (1 vis de rechange)
- 3 x Vis pour fixer le frein de déroulement au support (1 vis de rechange)
- 1 x Ruban adhésif double face pour installer le support pour essuie-tout
- 2 x Chevilles pour l'installation
- 4 x Vis pour l'installation (2 longues, 2 courtes)
- 2 x Caches-vis
- 4 x Pastilles adhésives pour caches-vis (2 de rechange)
- 1 x Autocollant en silicone pour le frein de déroulement
- 1 x Carte d'information

Généralités



Lire le mode d'emploi.

Ce mode d'emploi fait partie du porte-rouleau de cuisine de WOHNHELD.

Elle contient des informations importantes sur la mise en service et manipulation. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner endommager le produit.

Explication des signes

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

REMARQUE - Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations supplémentaires utiles sur le fonctionnement ou l'utilisation.



Le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) est un règlement européen sur les produits chimiques qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. En tant que règlement de l'UE, REACH a la même valeur et la même portée que les autres règlements.

est directement applicable dans tous les États membres.

Droits d'auteur

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'exploitation et la communication de son contenu, sont interdites, sauf autorisation expresse. Les contrevenants s'exposent à des dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas des brevets ou des modèles d'utilité.

Sécurité

Utilisation prévue

Le porte-rouleau de cuisine est exclusivement conçu pour dérouler le rouleau de cuisine.

N'utilisez le porte-rouleau de cuisine que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
l'utilisation prévue. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu
et peut entraîner des dommages matériels. Le porte-rouleau de cuisine n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par
d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



REMARQUE : N'essayez pas de plier l'arceau de sécurité. Cela pourrait le casser.

Mise en service



REMARQUE concernant le montage du support pour essuie-tout :

Montage du support pour essuie-tout

- Ouvrez l'emballage et sortez le support pour essuie-tout ainsi que les accessoires inclus.
- Fixez le support à la plaque de base à l'aide des trois grandes vis et de la clé cruciforme fournie. (Un total de 4 grandes vis est inclus – 1 est de rechange.)
- Ensuite, fixez le frein de déroulement au support à l'aide des deux petites vis. (Un total de 3 petites vis est inclus – 1 est de rechange.)
- Si vous le souhaitez, vous pouvez placer l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité avant du frein de déroulement. Cela rendra le frein plus souple, augmentera légèrement la résistance au déroulement et réduira le bruit.



REMARQUE : Utilisez le ruban adhésif double face pour l'installation uniquement sur des surfaces lisses (par exemple : bois lisse, verre, métal, la plupart des plastiques, pierre et carrelage).

Installation avec ruban adhésif double face :

- Choisissez un emplacement approprié avec une surface lisse.
- Nettoyez soigneusement avec un chiffon sec la zone du support pour essuie-tout où le ruban adhésif double face sera appliqué.
- Retirez le film protecteur d'un côté du ruban adhésif double face.
- Collez le ruban adhésif, côté collant contre le support pour essuie-tout.
- Retirez le film protecteur de l'autre côté du ruban adhésif.
- Appuyez le support pour essuie-tout contre la surface pendant 30 secondes avec une pression modérée.
- Utilisez les pastilles adhésives rondes pour fixer les caches-vis sur les trous afin de les dissimuler.
- Le support pour essuie-tout est maintenant prêt à l'emploi.



REMARQUE concernant l'installation avec vis :

Installation avec vis :

- Choisissez un endroit où vous pouvez visser le support pour essuie-tout.
- Placez le support à l'endroit souhaité et fixez-le avec les deux vis.
- Placez les deux caches-vis et vissez-les sur les têtes de vis.
- Le support pour essuie-tout est maintenant prêt à l'emploi.

Installation avec chevilles et vis :

- Choisissez un endroit où vous pouvez percer des trous pour les chevilles.
- Tenez le support pour essuie-tout à l'endroit prévu et marquez avec un crayon les deux trous pour les chevilles.
- À l'aide d'une perceuse (diamètre : 7 mm), percez deux trous pour les chevilles.
- Insérez complètement les chevilles dans les trous.
- Prenez les deux vis et fixez le support pour essuie-tout à l'aide des chevilles.
- Placez les deux caches-vis et vissez-les sur les têtes de vis.
- Le support pour essuie-tout est maintenant prêt à l'emploi.

Datos técnicos

Modèle : Porte-rouleau de cuisine
couleur de l'appareil : argent ou gris
poids : env. 150 g
Taille: 310 x 150 x 45 mm

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Service client / Support client

Chers clients,

nos collaborateurs du support clientèle se tiennent à votre disposition. Merci de nous faire part de vos préoccupations à l'adresse suivante

info@wohnheld.eu

Avec mes meilleures salutations
Votre équipe de WOHNHELD