

Manual de instalación y Información del producto

WOHNHELD

Soporte para rollos de cocina



Índice de contenido

Contenido del paquete	2
General	2
Seguridad	3
Puesta en marcha	4
Datos técnicos	5

Contenido del paquete

- 1 x Soporte para rollos de cocina con barra de desenrollado
- 1 x Cinta adhesiva de doble cara para la fijación del soporte para rollos de cocina
- 2 x Tacos
- 2 x Tornillos
- 2 x Cubierta de tornillo
- 4 x almohadillas adhesivas para cubiertas de tornillos
- 1 x Pegatina de silicona para el freno de desenrollado
- 1 x Tarjeta de acompañamiento

General



Leer el manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

NOTA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.

Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Seguridad

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utilice el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



NOTA: No intente doblar la barra de desenrollado, ya que podría romperse.

Puesta en marcha



NOTA: Utilice la cinta adhesiva de doble cara solo en superficies lisas (por ejemplo, madera lisa, vidrio, metal, la mayoría de los plásticos, piedra y azulejos).

Instalación con cinta adhesiva de doble cara:

- Abra el paquete del producto y saque el producto del empaque.
- Seleccione un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpie la superficie del soporte para rollos de cocina donde se colocará la cinta adhesiva de doble cara con un paño seco.
- Retire la película de uno de los lados de la cinta adhesiva de doble cara.
- Coloque la cinta adhesiva de doble cara con la superficie adhesiva en el soporte para rollos de cocina.
- Retire la segunda película de la cinta adhesiva de doble cara.
- Presione el soporte para rollos de cocina durante 60 segundos con una presión moderada sobre la superficie.
- Pegue la cubierta de los tornillos en los orificios perforados utilizando las almohadillas adhesivas redondas para cubrirlos.
- Si lo desea, puede pegar el adhesivo de silicona incluido en el extremo delantero del freno de desenrollado. Esto hará que sea menos afilado y aumentará la resistencia al desenrollado.
- El soporte para rollos de cocina está listo para usar.



NOTA sobre la instalación con tornillos:

Si necesita tornillos más cortos para la instalación, no dude en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarle de forma gratuita un juego de tornillos más cortos que incluye cubiertas.

Instalación con tornillos:

- Abra el paquete del producto y saque el producto del empaque.
- Seleccione un lugar donde pueda atornillar el soporte para rollos de cocina.
- Posicione el soporte para rollos de cocina en el lugar deseado y fíjelo con los dos tornillos.
- Tome las dos cubiertas de los tornillos y atorníllelas en las cabezas de los tornillos.
- Si lo desea, puede pegar el adhesivo de silicona incluido en el extremo delantero del freno de desenrollado. Esto hará que sea menos afilado y aumentará la resistencia al desenrollado.
- El soporte para rollos de cocina está listo para usar.

Instalación con tacos y tornillos:

- Abra el paquete del producto y saque el producto del empaque.
- Seleccione un lugar donde pueda perforar agujeros para los tacos.
- Coloque el soporte para rollos de cocina en la posición prevista y marque con un lápiz los dos puntos de perforación para los tacos.
- Perfore dos agujeros utilizando una broca (diámetro: 7 mm) para los tacos.
- Inserte completamente los tacos en los agujeros perforados.
- Tome los dos tornillos y fije el soporte para rollos de cocina utilizando los tacos.
- Tome las dos cubiertas de los tornillos y atorníllelas en las cabezas de los tornillos.
- Si lo desea, puede pegar el adhesivo de silicona incluido en el extremo delantero del freno de desenrollado. Esto hará que sea menos afilado y aumentará la resistencia al desenrollado.
- El soporte para rollos de cocina está listo para usar.

Datos técnicos

Modelo: Portarrollos de cocina

Color del dispositivo: plateado o gris

Peso: aproximadamente 250 g

Tamaño: 310 x 90 x 45 mm

Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

Servicio al cliente / Soporte al cliente

Estimados clientes,

Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Por favor, envíe sus consultas a:

info@wohnheld.eu

Atentamente,
El equipo de WOHNHELD