

Manual de instalación y
Información del producto

WOHNHELD

Soporte para rollos de cocina



Índice de contenido

Contenido del paquete	2
Información general	2
Seguridad	3
Puesta en marcha	4
Datos técnicos	5
Servicio al cliente / Soporte al cliente	5

Contenido del paquete

- 1 x Soporte para papel de cocina
- 1 x Freno de desenrollado
- 1 x Placa base
- 4 x Tornillos para fijar el soporte a la placa base (1 tornillo de repuesto)
- 3 x Tornillos para fijar el freno al soporte (1 tornillo de repuesto)
- 1 x Cinta adhesiva de doble cara para el montaje
- 2 x Tacos de pared
- 4 x Tornillos de montaje (2 largos, 2 cortos)
- 2 x Tapas para tornillos
- 1 x Adhesivo de silicona para el freno
- 1 x Tarjeta informativa

General



Leer el manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

NOTA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.

Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los

Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Seguridad

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utilice el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad




NOTA: No intente doblar la barra de desenrollado, ya que podría romperse.

Puesta en marcha

 NOTA sobre el montaje del soporte para papel de cocina:

Montaje del soporte para papel de cocina


- Abra el embalaje y saque el soporte para papel de cocina junto con los accesorios incluidos.
- Una el soporte a la placa base utilizando los tres tornillos grandes y la llave de cruz incluida. (Se incluyen 4 tornillos grandes en total: 1 de ellos es de repuesto).
- A continuación, fije el freno de desenrollado al soporte utilizando los dos tornillos pequeños. (Se incluyen 3 tornillos pequeños en total: 1 de ellos es de repuesto).
- Si lo desea, puede colocar la pegatina de silicona incluida en la parte frontal del freno de desenrollado. Esto hará que el freno sea más suave, aumentará ligeramente la resistencia al desenrollado y reducirá el ruido.

 NOTA: Utilice la cinta adhesiva de doble cara para la instalación únicamente en superficies lisas (por ejemplo, madera lisa, vidrio, metal, la mayoría de plásticos, piedra y azulejos).

NOTA: Si necesita una nueva cinta adhesiva 3M para la instalación, no dude en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarle una nueva de forma gratuita.

Instalación con cinta adhesiva de doble cara:

- Elija un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpie a fondo la zona del soporte donde se colocará la cinta adhesiva con un paño seco.
- Retire la película protectora de un lado de la cinta adhesiva de doble cara.
- Pegue la cinta al soporte.
- Retire la segunda película protectora.
- Presione firmemente el soporte contra la superficie durante 30 segundos.
- Espere 24 horas para que la cinta 3M alcance su máxima adherencia.
- El soporte ya está listo para su uso.

 NOTA sobre la instalación con tornillos:

Instalación con tornillos:

- Elija un lugar donde pueda atornillar el soporte para papel de cocina.
- Coloque el soporte en el lugar deseado y fíjelo con los dos tornillos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Instalación con tacos y tornillos:

- Elija un lugar donde pueda perforar agujeros para los tacos.
- Sostenga el soporte para papel de cocina en el lugar previsto y marque con un lápiz los dos agujeros para los tacos.
- Con un taladro (diámetro: 7 mm) haga dos agujeros para los tacos.
- Inserte completamente los tacos en los agujeros.
- Tome los dos tornillos y atornille el soporte para papel de cocina utilizando los tacos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Datos técnicos

Modelo: Portarrollos de cocina

Peso: aproximadamente 150 g

Tamaño: 310 x 150 x 45 mm

Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

Servicio al cliente / Soporte al cliente

Estimados clientes,

Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Por favor, envíe sus consultas a:

info@wohnheld.eu

Atentamente,
El equipo de WOHNHELD