

Instrukcja instalacji &
Informacja o produkcie

WOHNHELD

Uchwyt na rolkę papieru kuchennego



Spis treści

Zawartość przesyłki	2
Ogólne informacje	2
Bezpieczeństwo	3
Uruchomienie	4
Dane techniczne	5

Zawartość przesyłki

- 1 x Uchwyt na rolkę papieru kuchennego z uchwytem do zwijania
- 1 x Taśma dwustronna do montażu uchwyty na rolkę kuchenną
- 2 x Kołki
- 2 x Śruby
- 2 x Osłonki śrub
- 1 x Naklejka silikonowa do hamulca zwijania
- 1 x Karta informacyjna towarzysząca

Ogólne informacje



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Ta instrukcja obsługi dotyczy uchwyty na rolkę papieru kuchennego firmy WOHNHELD.

Zawiera ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi. Niedotrzymanie tej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu.

Objaśnienie symboli:

W tej instrukcji obsługi używane są następujące symbole i słowa sygnalizacyjne.

UWAGA: To słowo sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol dostarcza dodatkowych przydatnych informacji dotyczących działania lub obsługi.



Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) jest europejskim rozporządzeniem dotyczącym substancji chemicznych, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. REACH oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych. Jako rozporządzenie Unii Europejskiej, REACH ma jednocześnie i bezpośrednio obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.

Prawa autorskie:

Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie i ujawnianie treści niniejszego dokumentu jest zabronione, chyba że jest wyraźnie dozwolone. Naruszenia będą podlegać odszkodowaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone w przypadku patentu lub wzoru użytkowego.

Bezpieczeństwo

Przeznaczenie użytkowe:

Uchwyt na rolkę papieru kuchennego jest przeznaczony wyłącznie do rozkładania rolki papieru kuchennego.

Korzystaj z uchwytu na rolkę papieru kuchennego zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Jakikolwiek inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń materialnych. Uchwyt na rolkę papieru kuchennego nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:



UWAGA: Nie próbuj wyginać uchwytu do zwijania. Może to prowadzić do jego złamania.

Uruchomienie



UWAGA: Do montażu za pomocą taśmy dwustronnej klejowej używaj tylko na gładkich powierzchniach (np. gładkie drewno, szkło, metal, większość tworzyw sztucznych, kamień i płytki ceramiczne).

UWAGA: Jeśli potrzebujesz nowej taśmy 3M do montażu, skontaktuj się z nami pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci nową bezpłatnie.

Montaż za pomocą taśmy dwustronnej klejowej:

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt.
- Wybierz odpowiednie miejsce z gładką powierzchnią.
- Dokładnie wyczyść podstawę uchwytu oraz powierzchnię suchą ściereczką.
- Usuń folię ochronną z jednej strony taśmy dwustronnej.
- Przyklej taśmę do uchwytu.
- Usuń drugą warstwę folii ochronnej.
- Dociśnij uchwyt mocno do powierzchni przez 30 sekund.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić dołączoną silikonową naklejkę na końcu hamulca. Zmniejsza to ostre krawędzie i lekko zwiększa opór.
- Odczekaj 24 godziny, aby taśma 3M osiągnęła pełną przyczepność.
- Uchwyt jest teraz gotowy do użycia.



UWAGA dotycząca montażu za pomocą śrub:

Jeśli potrzebujesz krótszych śrub do montażu, prosimy o kontakt pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci bezpłatnie zestaw krótszych śrub wraz z osłonkami.

Montaż za pomocą śrub:

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt z opakowania.
- Wybierz miejsce, w którym chcesz zamocować uchwyt na rolkę kuchenną.
- Umieść uchwyt na rolkę kuchenną w wybranym miejscu i przymocuj go za pomocą dwóch śrub.
- Załóż dwie osłonki na śruby i dokręć je na główce śrub.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić do przedniego końca hamulca zwijania załączoną naklejkę silikonową. Dzięki temu nie będzie ona miała ostrych krawędzi, a opór zwijania będzie nieco większy.
- Uchwyt na rolkę kuchenną jest teraz gotowy do użycia.

Montaż za pomocą kołków i śrub:

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt z opakowania.

- Wybierz miejsce, w którym możesz wywiercić otwory dla kołków.
- Przytrzymaj uchwyt na rolkę kuchenną w zamierzonej pozycji i oznacz dwie miejsca na otwory dla kołków za pomocą długopisu.
- Przy użyciu wiertarki (o średnicy 7 mm) wywierć dwa otwory dla kołków.
- Włóż kołki w całości do otworów.
- Weź dwie śruby i przykręć uchwyt na rolkę kuchenną za pomocą kołków.
- Nakręć dwie osłonki śrub na główki śrub.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić załączoną naklejkę silikonową na przedni koniec hamulca zwijania. Dzięki temu nie będzie ona miała ostrych krawędzi, a opór zwijania będzie nieco większy.
- Uchwyt na rolkę kuchenną jest teraz gotowy do użycia.

Dane techniczne

Modell: Uchwyt na rolkę papieru kuchennego

Kolor urządzenia: srebrny lub szary

Waga: około 250 g

Wymiary: 310 x 90 x 45 mm

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych i wizualnych

Obsługa klienta / Wsparcie klienta

Szanowni Klienci,

Nasi pracownicy działu obsługi klienta są do Państwa dyspozycji. Prosimy o przesyłanie zapytań pod adres:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem,
Zespół WOHNHELD