

Guide d'installation &
Information sur le produit

WOHNHELD

Porte-rouleau de cuisine



Table des matières

Contenu de la livraison	2
Informations générales	2
Sécurité	3
Mise en service	4
Données techniques	5
Service client / Support client	5

Contenu de la livraison

- 1 x porte-rouleau d'essuie-tout avec arceau de déroulement
- 1 x ruban adhésif double face pour fixer le porte-rouleau de cuisine
- 2 x chevilles
- 2 x vis
- 2 x cache-vis
- 1 x autocollant en silicone pour le frein de déroulage
- 1 x carte d'accompagnement

Généralités



Lire le mode d'emploi.

Ce mode d'emploi fait partie du porte-rouleau de cuisine de WOHNHELD. Elle contient des informations importantes sur la mise en service et manipulation. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner endommager le produit.

Explication des signes

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

REMARQUE - Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations supplémentaires utiles sur le fonctionnement ou l'utilisation.



Le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) est un règlement européen sur les produits chimiques qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. En tant que règlement de l'UE, REACH a la même valeur et la même portée que les autres règlements.
est directement applicable dans tous les États membres.

Droits d'auteur

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'exploitation et la communication de son contenu, sont interdites, sauf autorisation expresse. Les contrevenants s'exposent à des dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas des brevets ou des modèles d'utilité.

Sécurité

Utilisation prévue

Le porte-rouleau de cuisine est exclusivement conçu pour dérouler le rouleau de cuisine.

N'utilisez le porte-rouleau de cuisine que comme indiqué dans ce mode d'emploi. L'utilisation prévue. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels. Le porte-rouleau de cuisine n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



REMARQUE : N'essayez pas de plier l'arceau de sécurité. Cela pourrait le casser.

Mise en service



REMARQUE : utilisez le ruban adhésif double face pour le montage uniquement sur des surfaces lisses (par ex. bois lisse, verre, métal, la plupart des matières plastiques, pierre et carrelage).

REMARQUE : Si vous avez besoin d'un nouveau ruban adhésif 3M pour le montage, n'hésitez pas à nous contacter à info@wohnheld.eu. Nous vous en enverrons volontiers un gratuitement.

Fixation à l'aide d'un ruban adhésif double face :

- Ouvrez l'emballage du produit et sortez le produit.
- Choisissez un emplacement approprié avec une surface lisse.
- Nettoyez soigneusement la plaque de base du porte-essuie-tout ainsi que la surface de fixation à l'aide d'un chiffon sec.
- Retirez le film protecteur d'un côté de l'adhésif double face.
- Collez l'adhésif double face sur le porte-essuie-tout.
- Retirez le deuxième film protecteur.
- Appuyez fermement le porte-essuie-tout sur la surface pendant 30 secondes.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez coller l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité du frein de déroulement. Cela le rend moins tranchant et augmente légèrement la résistance.
- Attendez 24 heures pour que l'adhésif 3M atteigne sa pleine efficacité.
- Le porte-essuie-tout est maintenant prêt à l'emploi.



REMARQUE sur la fixation au moyen de vis :

Si vous avez besoin de vis plus courtes pour le montage, vous pouvez à l'adresse info@wohnheld.eu. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement un jeu de vis plus courtes, y compris les caches.

Fixation au moyen de vis :

- Ouvrez l'emballage du produit et sortez votre produit de l'emballage.
- Choisissez un endroit où vous pourrez visser le porte-rouleau de cuisine.
- Positionnez le porte-rouleau de cuisine à l'endroit souhaité et fixez-le avec les deux vis.
- Prenez les deux caches-vis et vissez-les sur les têtes de vis.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez coller l'autocollant en silicone joint à l'extrémité avant du frein de déroulement. Ainsi, il n'est plus aussi tranchant et la résistance au déroulement est un peu plus forte.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Fixation au moyen de chevilles et de vis :

- Ouvrez l'emballage du produit et sortez votre produit de l'emballage.
- Choisissez un endroit où vous pouvez percer des trous pour les chevilles.
- Tenez le porte-rouleau de cuisine à l'endroit prévu et tracez au stylo les deux trous de perçage pour les chevilles.
- Percez deux trous pour les chevilles à l'aide d'une perceuse (diamètre : 7 mm).
- Insérez complètement les chevilles dans les trous de perçage.
- Prenez les deux vis et vissez le porte-rouleau de cuisine à l'aide des chevilles.
- Prenez les deux caches-vis et vissez-les sur les têtes de vis.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez coller l'autocollant en silicone fourni à l'extrémité avant du frein de déroulement. Ainsi, il n'est plus aussi tranchant et la résistance au déroulement est un peu plus forte.
- Le porte-rouleau de cuisine est maintenant prêt à l'emploi.

Données techniques

Modèle : Porte-rouleau de cuisine
couleur de l'appareil : argent ou gris
poids : env. 250 g
Taille : 310 x 90 x 45 mm

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

Service client / Support client

Chers clients,

nos collaborateurs du support clientèle se tiennent à votre disposition. Merci de nous faire part de vos préoccupations à l'adresse suivante

info@wohnheld.eu

Avec mes meilleures salutations
Votre équipe de WOHNHELD