Istruzioni per l'installazione &
Informazioni sul prodotto

WOHNHELD
Porta rotolo da cucina

Indice dei contenuti

Ambito di consegna	2
Generale	2
Sicurezza	3
Messa in servizio	4
Dati tecnici	5

Ambito di consegna

- 1 x Supporto per rotolo da cucina con staffa per rotolo
- 1 x nastro biadesivo per fissare il portarotolo da cucina
- 2 x tassello
- 2 x viti
- 2 x coperchio a vite
- 4 x cuscinetti adesivi per copertura viti
- 1 x adesivo in silicone per il freno di stacco
- 1 x scheda di accompagnamento

Generale

Leggere le istruzioni per l'uso.
Questo manuale di istruzioni appartiene al portarotolo da cucina di WOHNHELD. Contiene importanti informazioni sulla messa in servizio e sulla Manipolazione. L'inosservanza di queste istruzioni per l'uso può provocare danni al prodotto.

Spiegazione dei simboli
Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.

NOTA - Questo segnale avverte di possibili danni alle cose.

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul funzionamento o sulla gestione.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) è un regolamento comunitario sulle sostanze chimiche entrato in vigore il 1° giugno 2007. REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). In quanto regolamento dell'UE, il REACH ha pari e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Copyright
La distribuzione e la riproduzione del presente documento, nonché lo sfruttamento e la comunicazione dei suoi contenuti, sono vietati se non espressamente autorizzati. Qualsiasi violazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati in caso di brevetti o modelli di utilità.

Sicurezza

Uso previsto
Il portarotolo da cucina è progettato esclusivamente per srotolare i rotoli da cucina.

Utilizzare il portarotolo solo come descritto nelle presenti istruzioni.
descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso è considerato improprio.
e può causare danni alle cose. Il portarotolo da cucina non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da
sono causati da un uso improprio o non corretto.

Istruzioni di sicurezza

NOTA: Non tentare di piegare la staffa di sgancio. Ciò potrebbe causarne la rottura.

Messa in servizio

NOTA: utilizzare il nastro biadesivo solo per il montaggio su superfici lisce (ad es. legno liscio, vetro, metallo, la maggior parte delle plastiche, pietra e piastrelle).
NOTA: Se ha bisogno di un nuovo nastro adesivo 3M per il montaggio, non esiti a contattarci all'indirizzo info@wohnheld.eu. Saremo lieti di inviarle uno nuovo gratuitamente.

Fissaggio mediante nastro biadesivo:

- Apra la confezione del prodotto ed estragga il prodotto.
- Scelga un punto adatto con una superficie liscia.
- Pulisca accuratamente la base del portarotolo e la superficie di applicazione con un panno asciutto.
- Rimuova la pellicola protettiva da un lato del nastro biadesivo.
- Applichi il nastro adesivo al portarotolo.
- Rimuova la seconda pellicola protettiva.
- Prema saldamente il portarotolo sulla superficie per 30 secondi.
- Se lo desidera, può applicare l'adesivo in silicone incluso sull'estremità del freno. Questo lo rende meno tagliente e aumenta leggermente la resistenza.
- Attenda 24 ore affinché il nastro 3M raggiunga la massima adesione.
- Il portarotolo è ora pronto all'uso.

NOTA per il fissaggio tramite viti:
Se avete bisogno di viti più corte per il montaggio, non esitate a contattarci.
all'indirizzo info@wohnheld.eu. Saremo lieti di inviarvi gratuitamente un set di viti più corte comprensivo di coperture.

Fissaggio mediante viti:

- Aprite la confezione del prodotto e toglietelo dall'imballaggio.
- Scegliere un punto in cui avvitare il portarotolo.
- Posizionare il portarotolo nel punto desiderato e fissarlo con le due viti.
- Prendere i due coperchi delle viti e avvitarli sulle teste delle viti.
- Se lo si desidera, è possibile applicare l'adesivo in silicone allegato all'estremità anteriore del freno antirollio. In questo modo, l'estremità del freno a rotolamento è meno spigolosa e la resistenza al rollio è leggermente più forte.
- Il portarotolo da cucina è ora pronto per l'uso.

Fissaggio mediante tasselli e viti:

- Aprite la confezione del prodotto e toglietelo dall'imballaggio.
- Scegliere un punto in cui praticare i fori per i tasselli.
- Tenere il portarotolo nella posizione prevista e segnare con una matita i due fori per i tasselli.
- Praticare due fori per i tasselli con una punta da trapano (diametro: 7 mm).
- Inserire completamente i tasselli nei fori.
- Prendere le due viti e avvitare il portarotolo utilizzando i tasselli.
- Prendere i due coperchi delle viti e avvitarli sulle teste delle viti.
- Se lo si desidera, è possibile applicare l'adesivo in silicone allegato all'estremità anteriore del freno antirollio. In questo modo, l'estremità del freno a rotolamento è meno spigolosa e la resistenza al rollio è leggermente più forte.
- Il portarotolo da cucina è ora pronto per l'uso.

Dati tecnici

Modello: Portarotolo da cucina
Colore dell'unità: argento o grigio
Peso: circa 250 g
Dimensioni: 310 x 90 x 45 mm

Soggetto a modifiche tecniche e ottiche.

Servizio clienti / Assistenza clienti

Gentili clienti,

il nostro personale di assistenza clienti sarà lieto di assistervi. Si prega di inviare i vostri dubbi sotto:

info@wohnheld.eu

Con i migliori saluti
Il vostro team di WOHNHELD