

Instrukcja instalacji i Informacje o produkcie

WOHNHELD Uchwyt na ręczniki kuchenne



Índice de contenido

Zawartość opakowania	2
Ogólne	2
Bezpieczeństwo	3
Uruchomienie	4
Dane techniczne	5
Obsługa klienta / Wsparcie techniczne	5

Zawartość opakowania

- 1 x Uchwyt na ręcznik papierowy
- 1 x Hamulec rozwijania
- 1 x Płyta bazowa
- 4 x Śruby do mocowania uchwytu do płyty (1 zapasowa)
- 3 x Śruby do mocowania hamulca do uchwytu (1 zapasowa)
- 1 x Taśma dwustronna do montażu
- 2 x Kołki montażowe
- 4 x Śruby montażowe (2 długie, 2 krótkie)
- 2 x Zaślepki na śruby
- 1 x Naklejka silikonowa do hamulca
- 1 x Karta informacyjna

Ogólne



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

UWAGA: Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.

Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

Bezpieczeństwo

Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utilice el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



UWAGA: No intente doblar la barra de desenrollado, ya que podría romperse.

Uruchomienie

i UWAGA sobre el montaje del soporte para papel de cocina:

Montaż del soporte para papel de cocina

- Abra el embalaje y saque el soporte para papel de cocina junto con los accesorios incluidos.
- Una el soporte a la placa base utilizando los tres tornillos grandes y la llave de cruz incluida. (Se incluyen 4 tornillos grandes en total: 1 de ellos es de repuesto).
- A continuación, fije el freno de desenrollado al soporte utilizando los dos tornillos pequeños. (Se incluyen 3 tornillos pequeños en total: 1 de ellos es de repuesto).
- Si lo desea, puede colocar la pegatina de silicona incluida en la parte frontal del freno de desenrollado. Esto hará que el freno sea más suave, aumentará ligeramente la resistencia al desenrollado y reducirá el ruido.

i UWAGA: Utilice la cinta adhesiva de doble cara para la instalación únicamente en superficies lisas (por ejemplo, gładkie drewno, szkło, metal, la mayoría de tworzywa sztuczne, kamień y płytki).

UWAGA: Jeśli potrzebujesz nowej taśmy 3M do montażu, skontaktuj się z nami pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci nową bezpłatnie.

Instalacja con cinta adhesiva de doble cara:

- Wybierz odpowiednie miejsce z gładką powierzchnią.
- Dokładnie wyczyść miejsce na uchwycie, gdzie zostanie przyklejona taśma, suchą ściereczką.
- Usuń folię ochronną z jednej strony taśmy dwustronnej.
- Przyklej taśmę do uchwytu.
- Usuń drugą warstwę folii ochronnej.
- Dociśnij uchwyt mocno do powierzchni przez 30 sekund.
- Oczekaj 24 godziny, aby taśma 3M osiągnęła pełną przyczepność.
- Uchwyt jest teraz gotowy do użycia.

i UWAGA sobre la instalación con tornillos:

Instalacja con tornillos:

- Elija un lugar donde pueda atornillar el soporte para papel de cocina.
- Coloque el soporte en el lugar deseado y fíjelo con los dos tornillos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Instalacja con tacos y tornillos:

- Elija un lugar donde pueda perforar agujeros para los tacos.
- Sostenga el soporte para papel de cocina en el lugar previsto y marque con un lápiz los dos agujeros para los tacos.
- Con un taladro (diámetro: 7 mm) haga dos agujeros para los tacos.
- Inserte completamente los tacos en los agujeros.
- Tome los dos tornillos y atornille el soporte para papel de cocina utilizando los tacos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

Dane techniczne

Model: Portarrollos de cocina

Waga: aproximadamente 150 g

Wymiary: 310 x 150 x 45 mm

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Obsługa klienta / Wsparcie techniczne

Drodzy Klienci,

Nasz zespół obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kierowanie zapytań na adres:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem,
Zespół WOHNHELD