

# Installationsmanual och Produktinformation

## WOHNHELD Hållare för hushållspapper



### Índice de contenido

Förpackningens innehåll	2
Allmänt	2
Säkerhet	3
Igångsättning	4
Tekniska data	5
Kundservice / Kundsupport	5

## Förpackningens innehåll

- 1 x Hållare för hushållspapper
- 1 x Avrullningsbroms
- 1 x Basplatta
- 4 x Skruvar för att fästa hållaren på basplattan (1 reservskruv)
- 3 x Skruvar för att fästa bromsen på hållaren (1 reservskruv)
- 1 x Dubbelhäftande tejp för montering
- 2 x Väggluggar
- 4 x Monteringsskruvar (2 långa, 2 korta)
- 2 x Skruvskydd
- 1 x Silikonklistermärke för bromsen
- 1 x Instruktionskort

## Allmänt



Läs bruksanvisningen.

Este manual de instrucciones pertenece al soporte para rollos de cocina de WOHNHELD.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. El no seguir este manual de instrucciones puede causar daños al producto.

Explicación de los símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos y palabras de señalización en este manual de instrucciones.

**OBS:** Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil sobre el funcionamiento o el manejo.



El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de la UE sobre productos químicos que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.

Como reglamento de la UE, REACH tiene validez igual y directa en todos los Estados miembros.

Derechos de autor

Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación y explotación de este documento, así como la comunicación de su contenido, salvo autorización expresa. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Todos los derechos reservados en caso de patente o modelo de utilidad.

# Säkerhet

## Uso previsto

El soporte para rollos de cocina está diseñado exclusivamente para desenrollar rollos de cocina.

Utilice el soporte para rollos de cocina únicamente según se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y puede causar daños materiales. El soporte para rollos de cocina no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto.

## Indicaciones de seguridad



**OBS:** No intente doblar la barra de desenrollado, ya que podría romperse.

# Igångsättning

**i** OBS sobre el montaje del soporte para papel de cocina:

## Montering del soporte para papel de cocina

- Abra el embalaje y saque el soporte para papel de cocina junto con los accesorios incluidos.
- Una el soporte a la placa base utilizando los tres tornillos grandes y la llave de cruz incluida. (Se incluyen 4 tornillos grandes en total: 1 de ellos es de repuesto).
- A continuación, fije el freno de desenrollado al soporte utilizando los dos tornillos pequeños. (Se incluyen 3 tornillos pequeños en total: 1 de ellos es de repuesto).
- Si lo desea, puede colocar la pegatina de silicona incluida en la parte frontal del freno de desenrollado. Esto hará que el freno sea más suave, aumentará ligeramente la resistencia al desenrollado y reducirá el ruido.

**i** OBS: Utilice la cinta adhesiva de doble cara para la instalación únicamente en superficies lisas (por ejemplo, slätt trä, glas, metall, la mayoría de plast, sten y kakel).

OBS: Om du behöver en ny 3M-tejp för montering, är du välkommen att kontakta oss på [info@wohnheld.eu](mailto:info@wohnheld.eu). Vi skickar gärna en ny till dig utan kostnad.

## Installation con cinta adhesiva de doble cara:

- Välj en lämplig plats med en slät yta.
- Rengör området på hållaren där tejpens ska fästas noggrant med en torr trasa.
- Ta bort skyddsfilmerna från ena sidan av dubbelhäftande tejp.
- Fäst tejpens på hållaren.
- Ta bort den andra skyddsfilmerna.
- Tryck fast hållaren ordentligt mot ytan i 30 sekunder.
- Vänta 24 timmar så att 3M-tejpen når full vidhäftningsförmåga.
- Hållaren är nu klar att användas.

**i** OBS sobre la instalación con tornillos:

## Installation con tornillos:

- Elija un lugar donde pueda atornillar el soporte para papel de cocina.
- Coloque el soporte en el lugar deseado y fíjelo con los dos tornillos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

**Installation con tacos y tornillos:**

- Elija un lugar donde pueda perforar agujeros para los tacos.
- Sostenga el soporte para papel de cocina en el lugar previsto y marque con un lápiz los dos agujeros para los tacos.
- Con un taladro (diámetro: 7 mm) haga dos agujeros para los tacos.
- Inserte completamente los tacos en los agujeros.
- Tome los dos tornillos y atornille el soporte para papel de cocina utilizando los tacos.
- Coloque las dos tapas de tornillos y enróscelas sobre las cabezas de los tornillos.
- El soporte para papel de cocina ya está listo para usarse.

## Tekniska data

Modell: Portarrollos de cocina

Vikt: aproximadamente 150 g

Storlek: 310 x 150 x 45 mm

Med reservation för tekniska och visuella ändringar.

## Kundservice / Kundsupport

Kära kunder,

Vårt kundserviceteam står till ert förfogande för att hjälpa er. Vänligen skicka era frågor till:

[info@wohnheld.eu](mailto:info@wohnheld.eu)

Med vänliga hälsningar,  
WOHNHELD-teamet