

Installationsanvisning & Produktinformation

WOHNHELD Toalettpappershållare



Innehållsförteckning

Snabbguide	2
Leveransomfång	3
Allmänt	3
Säkerhet	4
I drifttagning	4
Motstånd i avrullningsbromsen	5
Tekniska specifikationer	5
Kundtjänst	5

Snabbguide

Obs: Limmontering endast möjlig på 100% släta ytor!

1. Rengör ytan & skyddsfilm:



Välj en slät yta & rengör den noggrant. Ta nu bort skyddsfilm från 3M-tejpen.

2. Fäst & Tryck ner:



Fäst hållaren fast vid den önskade platsen & tryck ner hårt i 30 sekunder.

3. Utveckla maximal vidhäftningsstyrka: Ta bort



Vänta 12 timmar innan du belastar hållaren. Detta möjliggör att den utvecklar maximal vidhäftningsstyrka.

Leveransomfång

- 1 x Toalettpappershållare med avrullningsbroms
- 1 x Dubbelsidig tejp för montering av toalettpappershållaren
- 2 x Silikonklistermärke för avrullningsbromsen
- 1 x Följebrev

Allmänt



Läs bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning tillhör toalettpappershållaren från WOHNHELD.

Den innehåller viktig information om driftsättning och hantering. Att inte följa denna bruksanvisning kan leda till skador på produkten.

Symbolförklaring

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning.

OBS - Detta signalord varnar för möjliga materiella skador.



Denna symbol ger dig användbar ytterligare information om drift eller hantering.



Förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen) är en EU-kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registrering, Utvärdering, Auktorisering och Begränsning av Kemikalier. Som en EU-förordning gäller REACH lika och omedelbart i alla medlemsstater.

Upphovsrätt

Vidarebefordran samt kopiering av detta dokument, användning och meddelande av dess innehåll är förbjudna, såvida inte uttryckligen tillåtet. Brott mot detta ålägger skadeståndsskyldighet. Alla rättigheter förbehållna för patent- eller mönsterskydd.

Säkerhet

Avsedd användning

Toalettpappershållaren är endast avsedd för avrullning av toalettpapper.

Använd endast toalettpappershållaren enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Annan användning anses vara icke avsedd

och kan leda till materiella skador. Toalettpappershållaren är inte en leksak för barn.

Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador som orsakats av icke avsedd eller felaktig användning.

Driftsättning



OBS: Använd den dubbelhäftande tejpén för montering endast på släta ytor (t.ex. slätt trä, glas, metall, de flesta plaster, sten och kakel)

Montering med dubbelhäftande tejp:

- Öppna produktförpackningen och ta ut din produkt ur förpackningen.
- Välj en lämplig plats med en slät yta.
- Rengör ytan på toalettpappershållaren där den dubbelhäftande tejpén ska fästas, noggrant med en torr trasa.
- Ta bort skyddsfilmén på ena sidan av den dubbelhäftande tejpén.
- Fäst den dubbelhäftande tejpén med den klibbiga ytan på toalettpappershållaren.
- Ta bort den andra skyddsfilmén på den dubbelhäftande tejpén.
- Tryck nu toalettpappershållaren mot ytan i 60 sekunder med måttligt tryck.
- Toalettpappershållaren är nu redo att användas.

Motstånd i avrullningsbromsen

Om du tycker att motståndet är för svagt eller för starkt, kan du försiktigt böja avrullningsbromsen nedåt eller uppåt.

(Se dock till att du inte river av avrullningsbromsen från hållaren).

På www.wohnheld.services kan du se en videoinstruktion om detta.

Tekniska data

Modell: Toalettpappershållare
Färg på enheten: silver eller grå
Vikt: ca 180 g
Storlek: 140 x 72 x 45 mm

Tekniska och optiska ändringar förbehållna.

Kundservice / Kundsupport

Kära kunder,

Våra kundsupportmedarbetare är gärna tillgängliga för er. Vänligen framställ era ärenden till:

info@wohnheld.eu

Med vänliga hälsningar,
Ditt team från WOHNHELD