

Istruzioni per l'Installazione &
Informazioni sul Prodotto

WOHNHELD

Portarotolo di Carta Igienica



Indice

Guida Rapida	2
Contenuto della Confezione	3
Informazioni Generali	3
Sicurezza	4
Messa in Funzione	4
Resistenza del Freno di Srotolamento	5
Dati Tecnici	5
Servizio Clienti	5

Guida Rapida

Attenzione: Il montaggio adesivo è possibile solo su superfici 100% lisce!

1. Pulire la superficie &
Rimuovere la pellicola protettiva:



Scegliere una superficie liscia
e pulirla accuratamente.
Ora rimuovere la pellicola
protettiva dal nastro 3M.

2. Incollare & Premere:



Incollare il supporto fermamente
alla posizione desiderata.
& premere forte per 30 secondi.

3. Sviluppare la massima
adesione:



Attendere 12 ore prima
di caricare il supporto.
Ciò permette di sviluppare
la massima foradesiva.

Contenuto della Confezione

- 1 x Portarotolo di Carta Igienica con Freno di Srotolamento
- 1 x Nastro Biadesivo per il Montaggio del Portarotolo
- 1 x Adesivo in Silicone per il Freno di Srotolamento
- 2 x Carta di Accompagnamento

Informazioni Generali



Leggere il manuale di istruzioni.

Questo manuale appartiene al portarotolo di carta igienica di WOHNHELD. Contiene informazioni importanti per l'attivazione e il funzionamento. Non osservare questo manuale può causare danni al prodotto.

Spiegazione dei Simboli

I seguenti simboli e parole di segnale sono usati in questo manuale.

ATTENZIONE - Questa parola di segnale avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni utili per l'operazione o il funzionamento.



Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) è un regolamento dell'UE sui prodotti chimici, entrato in vigore il 1 giugno 2007. REACH sta per Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche. Come regolamento dell'UE, REACH è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Diritti d'Autore

La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'utilizzo e la comunicazione del suo contenuto sono vietati, a meno che non sia espressamente permesso. Le violazioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati in caso di brevetto o modello di utilità.

Sicurezza

Uso Previsto

Il portarotolo di carta igienica è progettato esclusivamente per srotolare la carta igienica.

Utilizzare il portarotolo di carta igienica solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme e può causare danni materiali. Il portarotolo di carta igienica non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o errato.

Messa in Funzione



ATTENZIONE: Usare il nastro biadesivo per il montaggio solo su superfici lisce (ad esempio legno liscio, vetro, metallo, la maggior parte delle plastiche, pietra e piastrelle).

Montaggio con nastro biadesivo:

- Aprire la confezione del prodotto e rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Scegliere un luogo adatto con una superficie liscia.
- Pulire accuratamente con un panno asciutto la superficie del portarotolo di carta igienica dove verrà applicato il nastro biadesivo.
- Rimuovere la pellicola da un lato del nastro biadesivo.
- Attaccare il nastro biadesivo sulla superficie adesiva del portarotolo di carta igienica.
- Rimuovere la seconda pellicola sul nastro biadesivo.
- Premere il portarotolo di carta igienica per 60 secondi con pressione moderata sulla piastra.
- Il portarotolo di carta igienica è ora pronto per l'uso.

Resistenza del Freno di Srotolamento

Se la resistenza è troppo debole o troppo forte, è possibile piegare delicatamente il freno di srotolamento verso il basso o verso l'alto.

(Fare attenzione a non strappare il freno di srotolamento dal supporto).

È possibile visualizzare un video tutorial su www.wohnheld.services.

Dati Tecnici

Modello: Portarotolo di Carta Igienica

Colore del Dispositivo: argento o grigio

Peso: circa 180 g

Dimensioni: 140 x 72 x 45 mm

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche.

Servizio Clienti / Supporto Clienti

Gentili clienti,

i nostri addetti al supporto clienti sono a vostra disposizione. Si prega di inviare le vostre richieste a:

info@wohnheld.eu

Cordiali saluti,

Il Team di WOHNHELD