

Instrucciones de instalación y  
Información del producto

# WOHNHELD

## Kökshanddukshållare



### Innehållsförteckning

Leveransinnehåll	2
Allmänt	2
Säkerhet	3
Igångsättning	4
Tekniska specifikationer	5

## Leveransinnehåll

- 1 x Kökshållare med avrullningsbygel
- 1 x Dubbelhäftande tejp för montering av kökshållaren
- 2 x Pluggar
- 2 x Skruvar
- 2 x Skruvskydd
- 1 x Silikonklistermärke för rullbromsen
- 1 x Följesedel

## Allmänt



*Läs bruksanvisningen.*

*Denna bruksanvisning tillhör köksrullehållaren från WOHNHELD.*

*Den innehåller viktig information om installation och hantering.*

*Att inte följa denna bruksanvisning kan leda till skador på produkten.*

### Symbolförklaring

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning.

OBS - Detta signalord varnar för eventuell materiell skada.



Denna symbol ger dig användbar extra information om drift eller användning.



Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen) är en EU-förordning om kemikalier som trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registrering, Utvärdering, Tillstånd och Begränsning av Kemikalier. Som en EU-förordning gäller REACH lika och direkt i alla medlemsstater.

### Upphovsrätt

Denna dokumentation får inte reproduceras, användas eller spridas, helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd. Vid överträdelse kan skadestånd krävas. Alla rättigheter förbehållna vid patent- eller användningsmönsterskydd.

## Säkerhet

### Avsett användning

Köksrullehållaren är endast avsedd för att rulla ut köksrullar.

Använd köksrullehållaren endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Annat användande betraktas som otillåtet och kan orsaka materiell skada. Köksrullehållaren är inte en leksak för barn.

Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av otillåtet eller felaktigt användande.

#### Säkerhetsanvisningar



OBS: Försök inte böja avrullningsbågen. Den kan gå sönder som ett resultat av detta.

## Igångsättning



OBS: Använd endast det dubbelhäftande tejpens för montering på släta ytor (till exempel slät trä, glas, metall, de flesta plastmaterial, sten och kakel).

OBS: Om du behöver en ny 3M-tejp för montering, är du välkommen att kontakta oss på [info@wohnheld.eu](mailto:info@wohnheld.eu). Vi skickar gärna en ny till dig utan kostnad.

### Montering med hjälp av dubbelhäftande tejp:

- Öppna produktförpackningen och ta ut produkten.
- Välj en lämplig plats med en slät yta.
- Rengör hållarens basplatta och ytan noggrant med en torr trasa.
- Ta bort skyddsfilmen från ena sidan av dubbelhäftande tejp.
- Fäst tejpens på hållaren.
- Ta bort den andra skyddsfilmen.
- Tryck fast hållaren ordentligt mot ytan i 30 sekunder.
- Om du vill kan du fästa den medföljande silikonklistermärket på bromsens främre del. Detta gör den mindre vass och ökar motståndet något.
- Vänta 24 timmar så att 3M-tejpens når full vidhäftningsförmåga.
- Hållaren är nu klar att användas.



OBS angående montering med skruvar:

Om du behöver kortare skruvar för montering kan du gärna kontakta oss på [info@wohnheld.eu](mailto:info@wohnheld.eu). Vi skickar gärna kostnadsfritt ett set med kortare skruvar och skyddskåpor till dig.

### Montering med skruvar:

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Välj en plats där du kan skruva fast köksrullehållaren.
- Positionera köksrullehållaren på den önskade platsen och fäst den med de två skruvarna.
- Ta de två skruvskydden och skruva fast dem på skruvtopparna.
- Om du vill kan du fästa den medföljande silikonklistermärket på främre änden av avrullningsbromsen. Det gör att den inte är lika vass och ger lite mer motstånd vid avrullning.
- Nu är köksrullehållaren redo att användas.

#### Montering med plugg och skruvar:

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Välj en plats där du kan borra hål för pluggarna.
- Håll köksrullehållaren mot önskad plats och markera med en penna de två hålen för pluggarna.
- Borra två hål för pluggarna med hjälp av en borrhål (diameter: 7 mm).
- Sätt in pluggarna helt i hålen.
- Ta de två skruvarna och skruva fast köksrullehållaren med hjälp av pluggarna.
- Skruva fast de två skruvskyddena på skruvtopparna.
- Om du vill kan du fästa den medföljande silikonklistermärket på främre änden av avrullningsbromsen. Det gör att den inte är lika vass och ger lite mer motstånd vid avrullning.
- Nu är köksrullehållaren redo att användas.

### Tekniska specifikationer

Modell: Köksrullehållare  
Färg: Silver eller grå  
Vikt: Cirka 250 g  
Storlek: 310 x 90 x 45 mm

Tekniska och optiska ändringar förbehållna.

### Kundservice / Kundsupport

Kära kunder,

Vårt kundsupportteam är tillgängligt för att hjälpa er. Vänligen skicka era frågor och ärenden till:

[info@wohnheld.eu](mailto:info@wohnheld.eu)

Med vänliga hälsningar,  
Ditt team på WOHNHELD