

Instrucciones de instalación &
Información del producto

WOHNHELD

Portarrollos de papel higiénico



Índice de contenidos

Contenido del paquete	2
Información general	2
Seguridad	3
Puesta en marcha	3
Resistencia del freno de desenrollado	4
Datos técnicos	4
Servicio al cliente	5

Contenido del Paquete

- 1 x Portarrollos de papel higiénico con freno de desenrollado
- 1 x Cintas adhesivas de doble cara para la fijación del portarrollos
- 1 x Adhesivo de silicona para el freno de desenrollado
- 1 x Tarjeta de acompañamiento

Información General



Lea el manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones pertenece al portarrollos de papel higiénico de WOHNHELD.

Contiene información importante para la puesta en marcha y manejo. La falta de atención a este manual puede causar daños al producto.

Explicación de Símbolos

Los siguientes símbolos y palabras de señalización se utilizan en este manual.

NOTA - Esta palabra de señalización advierte sobre posibles daños materiales.



Este símbolo proporciona información adicional útil para la operación o el manejo.



El Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento REACH) es un reglamento de químicos de la UE que entró en vigor el 1 de junio de 2007. REACH significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. Como reglamento de la UE, REACH tiene la misma validez e inmediata en todos los Estados miembros.

Derechos de Autor

La distribución, reproducción de este documento, explotación y comunicación de su contenido están prohibidas, a menos que se permita expresamente. Infracciones obligan a indemnización por daños. Todos los derechos reservados en caso de concesión de patentes o modelos de utilidad.

Seguridad

Uso Previsto

El portarrollos de papel higiénico está diseñado exclusivamente para desenrollar papel higiénico.

Utilice el portarrollos de papel higiénico únicamente como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera no conforme y puede causar daños materiales. El portarrollos de papel higiénico no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por daños causados por uso incorrecto o no conforme.

Puesta en Marcha



NOTA: Utilice la cinta adhesiva de doble cara para la instalación solo en superficies lisas (por ejemplo, madera lisa, vidrio, metal, la mayoría de los plásticos, piedra y azulejos).

NOTA: Si necesita una nueva cinta adhesiva 3M para la instalación, no dude en contactarnos en info@wohnheld.eu. Estaremos encantados de enviarle una nueva de forma gratuita.

Instalación con cinta adhesiva de doble cara:

- Abra el embalaje del producto y saque el producto.
- Elija un lugar adecuado con una superficie lisa.
- Limpie a fondo la zona del soporte donde se colocará la cinta adhesiva con un paño seco.
- Retire la película protectora de un lado de la cinta adhesiva de doble cara.
- Pegue la cinta al soporte para papel higiénico.
- Retire la segunda película protectora.
- Presione firmemente el soporte contra la superficie durante 30 segundos.
- Espere 24 horas para que la cinta 3M alcance su máxima adherencia.
- El soporte para papel higiénico ya está listo para su uso.

Resistencia del Freno de Desenrollado

Si encuentra que la resistencia es demasiado baja o alta, puede doblar el freno de desenrollado muy suavemente hacia abajo o hacia arriba.

(Pero tenga cuidado de no arrancar el freno de desenrollado del soporte).

Puede ver un video instructivo al respecto en www.wohnheld.services.

Datos Técnicos

Modelo: Portarrollos de papel higiénico

Color del aparato: plata o gris

Peso: aprox. 180 g

Tamaño: 140 x 72 x 45 mm

Sujeto a cambios técnicos y visuales.

Servicio al Cliente / Soporte al Cliente

Estimados clientes,

Nuestro equipo de soporte al cliente está a su disposición. Por favor, envíe sus consultas a:

info@wohnheld.eu

Atentamente,

El equipo de WOHNHELD