

Instrukcja Instalacji & Informacje o Produkcie

WOHNHELD

Uchwyt na papier toaletowy



Spis Treści

Instrukcja skrócona	2
Zawartość zestawu	3
Informacje ogólne	3
Bezpieczeństwo	4
Uruchomienie	4
Opór hamulca rozwijania	5
Dane techniczne	5
Serwis klienta	5

Instrukcja skrócona

Uwaga: Montaż na klej jest możliwy tylko na 100% gładkich powierzchniach!

1. Oczyszczyć powierzchnię & Usunąć folię ochronną:



Wybierz gładką powierzchnię i dokładnie ją wyczyść. Teraz usuń folię ochronną z taśmy 3M.

2. Przyklej & Przyciśnij:



Przyklej uchwyt mocno w wybranym miejscu & przyciśnij mocno przez 30 sekund.

3. Rozwij maksymalną siłę przyczepności



Poczekaj 12 godzin przed obciążeniem uchwytu. To pozwoli rozwinąć maksymalną siłę przyczepności.

Zawartość zestawu

- 1 x Uchwyt na papier toaletowy z hamulcem
- 1 x Podwójna taśma klejąca do montażu uchwytu na papier toaletowy
- 2 x Naklejka silikonowa na hamulec
- 1 x Karta towarzysząca

Informacje ogólne



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Ta instrukcja obsługi jest częścią uchwytu na papier toaletowy WOHNHELD. Zawiera ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może prowadzić do uszkodzeń produktu.

Wyjaśnienie symboli

Następujące symbole i słowa sygnalizacyjne są używane w tej instrukcji obsługi.

UWAGA - To słowo sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami.



Ten symbol dostarcza dodatkowych przydatnych informacji dotyczących działania lub obsługi.



Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) jest unijnym rozporządzeniem dotyczącym substancji chemicznych, które weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. REACH oznacza Rejestrację, Ocena, Autoryzację i Ograniczenia Chemikaliów. Jako rozporządzenie UE, REACH ma jednakową i bezpośrednią ważność we wszystkich państwach członkowskich.

Prawa autorskie

Rozpowszechnianie oraz kopiowanie tego dokumentu, wykorzystanie i przekazywanie jego treści są zabronione, o ile nie zostało to wyraźnie zezwolone. Naruszenia zobowiązują do odszkodowania. Wszelkie prawa w przypadku patentu lub wzoru użytkowego zastrzeżone.

Bezpieczeństwo

Przeznaczenie

Uchwyt na papier toaletowy jest przeznaczony wyłącznie do rozwijania papieru toaletowego.

Używaj uchwyty na papier toaletowy tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji.

Każde inne użycie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem

i może prowadzić do uszkodzeń. Uchwyt na papier toaletowy nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub błędnego użytkowania.

Uruchomienie



UWAGA: Używaj podwójnej taśmy klejącej do montażu tylko na gładkich powierzchniach (np. gładkie drewno, szkło, metal, większość tworzyw sztucznych, kamień i płytki)

Montaż przy użyciu podwójnej taśmy klejącej:

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt z opakowania.
- Wybierz odpowiednie miejsce z gładką powierzchnią.
- Dokładnie wyczyść powierzchnię uchwyty na papier toaletowy, na której ma być naklejona podwójna taśma klejąca, suchą ściereczką.
- Zdejmij folię z jednej strony podwójnej taśmy klejącej.
- Przyklej podwójną taśmę klejącą na uchwyt na papier toaletowy.
- Zdejmij drugą folię z podwójnej taśmy klejącej.
- Przyłóż uchwyt na papier toaletowy na 60 sekund z umiarkowanym naciskiem na płytę.
- Uchwyt na papier toaletowy jest teraz gotowy do użycia.

Opór hamulca

Jeśli uważasz, że opór jest za mały lub za duży, możesz delikatnie wygiąć hamulec w dół lub w górę.

(Upewnij się jednak, że nie oderwiesz hamulca od uchwytu).

Pod adresem www.wohnheld.services można obejrzeć instruktaż wideo.

Dane techniczne

Model: Uchwyt na papier toaletowy

Kolor urządzenia: srebrny lub szary

Waga: ok. 180 g

Rozmiar: 140 x 72 x 45 mm

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Obsługa klienta / wsparcie klienta

Szanowni Klienci,

nasi pracownicy wsparcia klienta są do Państwa dyspozycji. Prosimy o zgłaszanie swoich spraw pod adresem:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem
Zespół WOHNHELD